

3. 業種別の排出量等算出マニュアルの入手方法等

現在、表 3-1～表 3-3 に示すものなど、多くの業種別マニュアル※が作成されています。

表 3-3 に記載されているマニュアルは、原則として、各業界団体内の利用を想定しているため、一般には配布されていないものもあります。

各マニュアルの入手方法については、以下の表の団体にお問い合わせください。

※業種別マニュアルは、当該業種における工程等を想定していますので、同じ工程等の名称でも業種が異なると、取り扱う原材料、資材等および製品や半製品、その他取扱条件等の違いにより適用できない場合もありますので、ご注意ください。

表 3-1 (社)化学工学会(電話番号 03-3943-3527)でワーキンググループを設置し、作成された業種別マニュアル

マニュアル名	団体名	連絡先(電話番号)
1 製紙工業	日本製紙連合会	03-3248-4808
2 軽金属製品工業PRTRマニュアル	軽金属製品協会	03-3583-7971
3 金属熱処理工業	日本金属熱処理工業会 ²⁾	03-3431-5420
4 自動車整備業	(一社)日本自動車販売協会連合会 ²⁾	03-5733-3103
	(一社)日本自動車整備振興会連合会	03-3404-6141
	日本自動車車体整備共同組合連合会	03-3866-3620
5 溶融亜鉛めっき工業	(一社)日本溶融亜鉛鍍金協会	03-5776-1420
6 電気めっき業PRTRマニュアル	全国鍍金工業組合連合会	03-3433-3855
7 鋳物製造業におけるPRTRマニュアル(改訂版) ¹⁾	(一社)日本鋳造協会 ²⁾	03-3432-2991
8 ダイカスト工業	(一社)日本ダイカスト協会	03-3434-1885
9 アルミ合金製造業	(一社)日本アルミニウム合金協会	03-3866-2103
10 製缶工業	日本製缶協会	03-3231-1705
11 バルブ製造業におけるPRTR排出・移動量等算出マニュアル	(一社)日本バルブ工業会	03-3434-1811
12 クリーニング業	日本クリーニング環境保全センター	03-5362-7201
13 産業洗浄工業	日本産業洗浄協議会	03-3453-8165
14 住宅製造業におけるPRTR排出量算出の手引き	(社)住宅生産団体連合会	03-3592-6441
15 航空機整備業	定期航空協会	03-5445-7136
16 PRTR法と給油所	石油連盟	03-3279-3814
	全国石油商業組合連合会	03-3593-5831

マニュアル名	団体名	連絡先(電話番号)
17 PRTR排出量・移動量算出マニュアル	日本段ボール工業会(現・全国段ボール工業組合連合会)	03-3248-4851
18 鍛造品製造業におけるPRTR排出量等算出マニュアル	(社)全日本鍛造協会(現・(一社)日本鍛造協会)	03-5643-5321
19 超硬工具工業PRTR算出マニュアル	超硬工具協会	03-3851-1943

表 3-2 (一社)日本化学工業協会(電話番号 03-3297-2568)でワーキンググループを設置し、作成された業種別マニュアル

マニュアル名	団体名	連絡先(電話番号)
1 自動車用ケミカル品製造工程排出量等算出マニュアル	日本オートケミカル工業会 ²⁾	03-3438-1435
2 粘着テープ製造工程排出量等算出マニュアル	日本粘着テープ工業会	03-5282-2736
3 強化プラスチック製造工程排出量等算出マニュアル	(一社)強化プラスチック協会	03-5812-3370
4 塗装工程排出量等算出マニュアル	(一社)日本塗料工業会	03-3443-2011

表 3-3 自主的に業界団体で作成された業種別マニュアル

マニュアル名	団体名	連絡先(電話番号)
1 PRTRの指針	(一社)日本経済団体連合会	03-5204-1500
2 PRTRの指針(環境汚染物質排出・移動量登録の指針)	(一社)日本化学工業協会	03-3297-2568
3 PRTR排出量算定マニュアル	(一社)日本自動車工業会	03-5405-6122
4 PRTR排出移動量算定マニュアル	(一社)日本自動車部品工業会	03-3445-4211
5 電機・電子業界におけるPRTRガイドライン ¹⁾ (会員向け・有償)	(一社)日本電機工業会	03-3556-5883
	(一社)日本電子情報技術産業協会	03-5275-7257
	(一社)日本事務機械工業会(現・(社)ビジネス機械・情報システム産業協会)	03-5472-1101
	通信機械工業会(現・情報通信ネットワーク産業協会)	03-5403-9362
6 製造工程からの排出量推計マニュアル-塗料製造事業所のPRTR法対応-	(一社)日本塗料工業会	03-3443-2011
7 PRTRの実施とMSDS提供の義務化-その概要と手引き-	(一社)印刷インキ工業連合会 ²⁾	03-5545-6803
8 PRTR排出量・移動量算出マニュアル	日本鋳業協会	03-5280-2325

マニュアル名	団体名	連絡先(電話番号)
9 光学ガラス原料を対象としたPRTR排出量・移動量算出要領	日本光学硝子工業会	0727-82-8165
10 鉄鋼業におけるPRTR排出量等算出マニュアル ¹⁾	(一社)日本鉄鋼連盟	03-3669-4824
11 「平成10年度PRTR調査報告書データ作成用プログラム」と「ホルムアルデヒドに関する調査書」作成要領	日本繊維板工業会	03-3271-6883
12 PRTR排出量等算出マニュアル(有償)	日本接着剤工業会	03-3291-3303
13 染色整理業におけるPRTR算出マニュアル(会員企業向け、有償)	(一社)日本染色協会	06-6263-5585
14 耐火物製造事業所のPRTR排出量等の算出ガイドライン(会員企業向け)	耐火物協会	03-3571-3300
15 PRTR排出量推計ガイドブック(会員企業向け)	(一社)電池工業会	03-3434-0261
16 アーク溶接材料を対象としたPRTR排出量等の算出方法	日本溶接棒工業会	03-3251-2015
17 ガス事業者のためのPRTR法対応の手引き -Q&Aを中心として- (会員企業向け) ¹⁾	(一社)日本ガス協会	03-3502-2468
18 印刷産業におけるPRTR算出マニュアル(有償)	(一社)日本印刷産業連合会	03-3553-6051
19 電気事業における化学物質管理促進法対象化学物質の排出量・移動量推計マニュアル(会員企業向け・非公開)	電気事業連合会	03-3279-2190
20 アルミニウム製品製造におけるPRTR排出量等算出マニュアル(会員企業向け) ¹⁾	(一社)日本アルミニウム協会	03-3538-0221
21 製油所・油槽所等におけるPRTR排出量・移動量算出マニュアル ¹⁾	石油連盟	03-3279-3814

1) 令和3年の政省令改正後のPRTR排出量等算出マニュアル(5.0版)以降に改訂があったマニュアル、改訂予定があるマニュアル

2) 問い合わせには国のマニュアルを紹介している団体