

長期使用による『扇風機の火災』にご注意ください！

こんな事故が起きています

- ・ 扇風機から出火した火災が発生し、就寝中であった家人2名が煙を吸うなどして死亡した。
- ・ 煙とバチバチという音に気が付くと、扇風機が燃えていた。



これが原因

長期間の使用により部品（コンデンサ、モーター巻線、軸受 など）が劣化してしまい扇風機の過熱・発火に至った。

ここに注意

以下の事象がある場合は、直ちに使用を中止し、買い換えや専門家の点検を受けてください。

- ×モーターがうなるような異常な音がする。
- ×焦げ臭い臭いがする。
- ×モーターが異常に熱い。
- ×スイッチを入れても羽根が回転しない。
- ×回転がぶれる。

『エアゾールスプレー』の使用にご注意ください！

こんな事故が起っています

- ・ 浴室内で虫を退治しようとして連続噴射後、入浴のために内釜に点火したところ引火して火災となり、やけどを負い入院。
- ・ 使用中のコンロ近辺に出現した虫を退治しようと噴射したところ引火して火傷を負った。



これが原因

スプレーには噴射圧力をかけるために可燃ガス(LPガス)が用いられているため、噴射により滞留した可燃ガスに、ガス器具の火が引火した。

ここに注意

- ① 炎や火気の近く、高温となる場所ではスプレーを使用しない。(表示をよく読む)
- ② 使用中並びに使用後は十分に換気を行う。

『小形キッチンユニット用電気こんろ』の 使用にご注意ください！

こんな事故が起っています

こんろのそばを通った時に体や荷物などがつまみに当たって意図せずスイッチが入り、こんろの上にあった可燃物に延焼。

こんなとき、こんな原因で火事になる



これが原因

- ①電気こんろの上や周辺に可燃物を置いている。
- ②つまみ部分にカバーがなく露出しているため、意図せずスイッチが入ってしまう。

ここに注意

- ①電気こんろの上や周辺には絶対に可燃物を置かない。
- ②つまみ部分にカバーのない電気こんろを使用されている方は、メーカー等が行う無償改修を受けてください。

(問い合わせ先) 小形キッチンユニット用電気こんろ協議会(03 - 3556 - 5915)

安全にお使いいただくために

安全なスイッチ操作部に交換致します。

お問い合わせは、お取組のお使いになっているユニットメーカーまたは、下記まで。
つまみが飛び出ているA、Bのスイッチは、ご連絡ください。
対象の場合は「無償」にて交換いたします。



火のないところも火事になる
オーナー・管理人・入居者のみなさんへのおお願い
小形キッチンユニットのつまみカバー（電気こんろ）を安全に使用いただくために

こんなとき、
こんな原因で
火事になる



『衣類乾燥機』の使用にご注意ください！

こんな事故が起きています

オイルの染みこんだタオルが乾燥中に発火。



これが原因

乾燥した時の余熱によりオイルが酸化発熱し自然発火。

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系のオイルなど)、ベンジンやシンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維製の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥しない



禁止



油の酸化熱による自然発火や引火の恐れがあります。

ここに注意

食用油、動物系油、機械油、ドライクリーニング油、美容オイル(ボディオイル、エステ系オイルなど)、ベンジン、シンナー、ガソリン、樹脂(セルロース系)などの付着した衣類や、ポリプロピレン繊維性の衣類は洗濯後でも絶対に乾燥機に入れて乾燥しない。