

# 「打揚式動物駆逐用煙火※」の 破裂による怪我を防ぐために



※打揚式動物駆逐用煙火…発音体が筒から連続して発射されるものもあり、  
発音体の爆発音で動物を追い払う花火です



当該煙火を使用の際は、

絶対、「**直接**」手に持たない！



やむを得ない場合は、

「**専用**の手持ち用ホルダー」を使用！

更に、



「**ゴーグル**」



「**革手袋**」



「**耳栓**」



+



+



を**併用**する！

(写真はイメージです。(公社)日本保安用品協会提供)



ホルダーは、煙火の破裂による被害を完全に防止するものではありません。  
専用ホルダーに加え、**革手袋等の防護具の併用**を必ず行って下さい。



取扱説明書に記載されてる使用方法、使用上の注意を遵守するとともに、  
安全な取扱いを心がけてください。