

LPガスをご利用の皆さまへ

このようなガス機器 お使いではありませんか！

近年、火がつきにくいガス機器や古いゴムホースなどを原因としたガス漏れやCO(一酸化炭素)中毒事故が目立っています。

このようなガス機器を使い続けると大変危険です。
すぐにLPガス販売店に連絡しましょう。



点火しにくいガス機器は！


点火操作を何度も繰り返すと、機器内に溜まったガスに引火し危険です。

*乾電池が切れていると点火できません。

古くなったゴムホース(ゴム管)は！

焼けこげやひび割れのあるゴムホースは、ガス漏れの危険があるためすぐ交換しましょう。

また、ゴムホースはガスの元栓の赤い線まで差し込まれているか、ホースバンドで固定されているかの確認もしましょう。



使っていないガスの元栓は！

ガス機器に接続されていないガスの元栓のつまみを間違えて開けてしまう「誤開放」事故が増えています。

つまみは「閉」になっているか、しっかり確認しましょう。

◎誤開放防止のための『閉栓カバー』があります。



お使いのガス機器は大丈夫ですか。

少しでも不安を感じましたら、LPガス販売店に連絡し、点検を依頼しましょう。