

## ■安全に正しく使いましょう

### 取扱説明書をよく読もう

取扱説明書には製品の正しい使い方や点検の仕方、故障の発分け方などが重要なことが書かれています。



### 定期的に点検・掃除をしよう

電気部品が故障した状態で使用を継続すると、火災等の事故が発生する場合があります。販売店やメーカーが推奨している定期メンテナンスを必ず受けましょう。



### 異常を感じたら、使うのを止めよう

音・振動・においなど「いつもと違う」「何かが変だ」と感じたら、すぐに使うのを止めて販売店やメーカーに相談しましょう。



### 事故情報やリコール情報に注意しよう

もし対象製品を使用していた場合は、必ず販売店やメーカーに連絡しましょう。



発行元 一般社団法人 日本宅配水協会  
東京都港区浜松町1-25-1 新宿センタービル422号 TEL/03-3342-4722 FAX/03-3348-4338  
[JBWA] <http://www.jbwa.org> E-mail/ [jimukyoku@jbwa.org](mailto:jimukyoku@jbwa.org)  
一般社団法人 日本ウォーターアンドサーバー協会  
東京都品川区西五反田2-27-3 五反田フロントビル2階 TEL/03-5436-6350 FAX/03-5436-6359  
[JWSA] <http://www.jwsa.or.jp> E-mail/ [info@jwsa.or.jp](mailto:info@jwsa.or.jp)

後 援 経済産業省

販売店 / メーカー

# ⚠️ウォーターサーバーを安全にお使いいただくために

火災ややけど等の事故を未然に防ぐためにウォーターサーバーをご使用のすべてのお客様にお願いします。



電気部品や電源コードから  
**出火する事故**が発生しています！

小さいお子様が  
**温水コック**に触れて  
**やけど**する事故が発生しています。



## A

まずは  
**自分でチェック**  
して確認

## B

熱いお湯が  
であるので  
**やけどに注意**

## C

異常がある場合は  
**販売店または  
メーカーに連絡**



異常に  
気づいたら

- ①電源プラグ(コンセント)を抜き、
- ②ウォーターサーバーから容器(ボトル)をはずして、

販売店またはメーカーに連絡してください。

簡単にできる!!

## セルフ安全チェック

ご自宅のウォーターサーバーは、安全に正しく使用されていますか？  
まずは、セルフチェックで確認してみましょう。

### チェック1 電源コード

- タコ足配線が繋がっていませんか？
- 折れ曲がっていませんか？
- 求ねていませんか？
- 踏みつけていませんか？




### チェック2 電源プラグ

- 変色していませんか？
- 熱くなっていませんか？
- 根元まで差し込まれていますか？
- ゆるみはないですか？



### チェック3 電気部品

- いつもと違う異音・異臭はありませんか？



音やニオイ等の異常や湯が異常に熱い、又はぬるい等、いつもと違うと感じたら販売店、又はメーカーに相談しましょう。

### チェック4 定期点検・掃除


- 定期的にプラグを掃除していますか？
- ホコリが溜まっていませんか？




### ⚠️ 異常に気がいたら

異常に気がいたら...

①コンセントを抜く



②容器(ボトル)をはずす



販売店またはメーカーに連絡しましょう。



### ⚠️ やけどに注意

point 1 小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、チャイルドロック機能が付いているウォーターサーバーを使用する等、十分ご注意ください。

point 2 ウォーターサーバーをゆすったり倒したりしないで下さい。

point 3 ウォーターサーバーを移動する時はコンセントを抜いた後、30分以上放置してから移動して下さい。

